

## DISH EXCEL+ MCS 221

Dishwasher Detergent

Détergent pour Lave Vaisselle

### PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

**DISH EXCEL+:** Is designed for high and low temperature dish and glassware washers. Use in conjunction with automatic feed equipment.

**DISH EXCEL+:** C'est conçu pour les lave vaisselle à haute et basse température. À utiliser en conjonction avec l'équipement d'alimentation automatique.

### DIRECTION / MODE D'EMPLOI

#### DIRECTION:

Recommended wash temperature is 60-90 degrees Celsius and the recommended use concentration is 9ml – 15ml per cycle.

#### MODE D'EMPLPOI:

La température recommandée pour le nettoyage est 60 – 94 degré Celsius et la concentration recommandée est 9ml – 15ml par cycle.



# Dish Excel +

Dishwasher  
Detergent

Détergent pour  
Lave Vaisselle



CODE 1Lt	N/A
CODE 4Lt	DISHEXCEL4
CODE 20Lt	ODISHEXCEL20
CODE 205Lt	N/A